

Załącznik 1

LP	NR MODUŁU	MODUŁ	POM.	NR STREFY	IN/OUT	STYK	PRZEWÓD	OPIS	
1	100/1	4G/2R	1.30	51	IN	NO	YnTKSYekw 1x2x0,8	Uszkodzenie zasilacza pożarowego ZP-1	
2					IN				
3					IN				
4					IN				
5					10	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Odcięcie dopływu wody
6					11	OUT	NO 24V	HDGs PH90 2x1,5	Załączenie sygnalizatora SZ1
7	100/2	4G/2R	1.30		IN				
8					IN				
9					IN				
10					IN				
11					12	OUT	NO	HDGs PH90 2x1,5	Zamknięcie zaworu gazu
12					13	OUT	NO 24V	HDGs PH90 2x1,5	Załączenie sygnalizatorów S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8
13	101/1	4G/2R	2.30	52	IN	NO	YnTKSYekw 1x2x0,8	Alarm centrali oddymiania – klatka 2.30	
14					53	IN	NO	YnTKSYekw 1x2x0,8	Uszkodzenie centrali oddymiania – klatka 2.30
15						IN			
16						IN			
17					14	OUT	NC	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylacji w pralni
18					15	OUT	NO	HDGs PH90 2x1,5	Otwarcie okien centrali oddymiania – klatka 2.30
19	102/1	4G/2R	2.18	54	IN	NO	YnTKSYekw 1x2x0,8	Alarm centrali oddymiania – klatka 2.18	
20					55	IN	NO	YnTKSYekw 1x2x0,8	Uszkodzenie centrali oddymiania – klatka 2.18
21						IN			
22						IN			
23					16	OUT	NC	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylacji w kuchni
24					17	OUT	NO	HDGs PH90 2x1,5	Otwarcie okien centrali oddymiania – klatka 2.18